



EncantaSol

Ventilator



1. WINTER-/ZOMERMODUS

Keer de draairichting van de bladen om om te schakelen naar de zomermodus of wintermodus.

2. LICHT AAN/UIT

Zet het licht en de synchronisatie aan of uit (zie sectie "Synchronisatie regelen").

3. VENTILATOR AAN/UIT

Zet de ventilator aan of uit.

4. SNELHEIDSREGULATOR

Verhoogt of verlaagt de draai-intensiteit van de bladen.

5. LICHTINTENSITEITSREGULATOR

Verhoogt of verlaagt de intensiteit van het licht.

6. LCD-INDICATOR

Geeft het aantal snelheden aan, van onder naar boven op het scherm.

7. LICHTTEMPERATUUR

Verandert de kleurtemperatuur van het licht.

8. PROGRAMMERING

Stelt de uren van de ventilatorwerking in (1, 2 of 4 uur).

9. BREEZE-MODUS

Activeer de breeze-modus die soepel afwisselt tussen zachte en snelle snelheden (van snelheid 1 tot 5) om een groter gevoel van comfort te creëren.