



EncantaSol

Ventilador



1. MODO INVIERNO/VERANO

Invierte el sentido de giro de las aspas para cambiar a modo verano o modo invierno.

2. ENCENDIDO/APAGADO LUZ

Enciende o apaga la luz y la sincronización (ver apartado "Control de sincronización").

3. ENCENDIDO/APAGADO VENTILADOR

Enciende o apaga el ventilador.

4. REGULADOR DE VELOCIDAD

Aumenta o disminuye la intensidad de giro de las aspas.

5. REGULADOR DE INTENSIDAD DE LUZ

Aumenta o disminuye la intensidad de la luz.

6. INDICADOR LCD

Indica el número de velocidades, de abajo a arriba de la pantalla.

7. TEMPERATURA DE LUZ

Cambia la temperatura de color de la luz.

8. PROGRAMACIÓN

Establece las horas de funcionamiento del ventilador (1, 2 o 4 horas).

9. MODO BRISA

Activa el modo brisa que alterna suavemente entre velocidades suaves y rápidas (de la velocidad 1 a la 3) para crear una mayor sensación de confort.